

SERIE P BENZINA

GENERATORI PORTATILI 3000 giri/min.
Versioni : Monofase e Trifase

EROGAZIONE			• Motori benzina HONDA Serie GX • Raffreddamento ad aria • Alternatori sincroni versioni con AVR • Robusta struttura con basamento portante • Versioni cofanate e silenziate • Serbatoi maggiorati • Cofanatura monoblocco con apertura ribaltabile (rapido e ampio accesso per controlli e manutenzione)			 Cofanatura ribaltabile <i>Standard</i>		 Serbatoio maggiorato 24 litri <i>Standard</i>		 AMF Quadro automatico in emergenza alla rete pubblica (Black Out). <i>Accessori</i>		 RSS Radio comando distanza max 90metri in campo aperto <i>Accessori</i>	
	MODELLO	POTENZA 400V 230V		COP (kVA) Erogazione	MOTORE Marca / Tipo	Avviamento	VERSIONE Quadro di controllo	CODICE					
MONOFASE	P12000	-	10,0	Monofase	Honda GX630	Elettrico	Manuale CONN (pred. automatico AMF) + DPP	PF103SHBY0A					
							Manuale CONN (pred. automatico AMF) + DPP + AVR	PF103SH2003					
TRIFASE	P12000	11,8	4,0	Trifase	Honda GX630	Elettrico	Manuale CONN (pred. automatico AMF) + DPP	PF123TH2004					
							Manuale CONN (pred. automatico AMF) + DPP + AVR	PF123TH2003					
↓	ACCESSORI:												
AMF	Quadro intervento automatico AMF con commutazione rete/gruppo (per modelli quadro manuale CONN)												PY000A0000S
RSS	Radio comando Wireless RSS con connettore dist max 90metri in campo aperto (per modelli quadro manuale CONN)												PY000A00009
WK	Kit di trasporto (Serie P)												PY000A0000E

SERIE P BENZINA

GENERATORI PORTATILI 3000 giri/min.
Versioni : Monofase e Trifase

EROGAZIONE			• Motori benzina HONDA Serie GX • Raffreddamento ad aria • Alternatori sincroni versioni con AVR • Telaio di supporto in acciaio • Versioni cofanate e silenziate • Base forcabile con muletto • Serbatoio capiente con riempimento esterno per operazioni semplici e rapide • Portello laterale per manutenzione						
						Base forcabile con muletto	Unità digitale predisposta per start/stop remoto	Quadro automatico in emergenza alla rete pubblica (Black Out).	Radio comando distanza max 90metri in campo aperto
						Standard		Accessori	
↓	MODELLO	POTENZA 400V 230V	COP (kVA) Erogazione	MOTORE Marca / Tipo	Avviamento	VERSIONE Quadro di controllo	CODICE		
MONOFASE	P15000	-	10,4	Monofase	Honda GX690	Elettrico	Manuale CONN + MRS	PF153SHBZ00	
							Manuale CONN + MRS + AVR	PF153SHBZ01	
							Manuale CONN + MRS + AVR + DPP	PF153SHBZ09	
TRIFASE	P15000	12,2	-	Trifase	Honda GX690	Elettrico	Manuale CONN + MRS	PF153THBZ00	
							Manuale CONN + MRS + AVR	PF153THBZ01	
							Manuale CONN + MRS + AVR + DPP	PF153THBZ08	
↓	ACCESSORI:								
AMF	Quadro intervento automatico AMF con commutazione rete/gruppo (per modelli quadro manuale CONN)							PY000A0000S	
RSS	Radio comando Wireless RSS con connettore dist max 90metri in campo aperto (per modelli quadro manuale CONN)							PY000A00009	



SERIE P

DIESEL

GENERATORI PORTATILI 3000 giri/min.

Versioni : Monofase e Trifase

EROGAZIONE		● Motori diesel: YANMAR ● P11000 Raffreddamento ad acqua ● Versioni cofanate e silenziate ● Serbatoi maggiorati ● Vasta gamma pannelli di controllo ● Versioni con avv. elettrico fornite complete di batteria ● Ampia gamma di supplementi e accessori ● Modello P6000S Supersilenziato ● Modello P12000 con kit di trasporto di serie						
	P6000s Supersilenziato 58 dB(A) 7m			NEW P4000	P6000 P9000 cofanatura di tipo ribaltabile	P11000 (kit trasporto disp. come Accessorio)	P12000 (kit trasporto Standard di serie)	
	Modelli							
↓	MODELLO	POTENZA COP (kVA)		MOTORE		VERSIONE	CODICE	
		400V	230V	Erogazione	Marca / Tipo	Avviamento Quadro di controllo		
MONOFASE	P6000	-	4,8	Monofase	Yanmar L100	Elettrico	Manuale CONN (pred. automatico AMF) + DPP	PF482SY4005
							Manuale CONN (pred. automatico AMF) + DPP + AVR	PF482SY4001
	P6000s	-	4,9	Monofase	Yanmar L100	Elettrico	Manuale CONN (pred. automatico AMF) + DPP + AVR	PF532SY400T
	P11000	-	10,0	Monofase	Yanmar 3TNM74 FNHPGF	Elettrico	Manuale con protezione isometer IPP	PF113SY4000
							Automatico con commutazione (AMF)	PF113SY4002
TRIFASE	P6000	5,6	3,0	Trifase	Yanmar L100	Elettrico	Manuale CONN (pred. automatico AMF) + DPP	PF572TY4003
							Manuale CONN (pred. automatico AMF) + DPP + AVR	PF572TY4001
	P6000s	5,6	3,0	Trifase	Yanmar L100	Elettrico	Manuale CONN (pred. automatico AMF) + DPP	PF602TY400A
	P11000	10,0	6,0	Trifase	Yanmar 3TNM74 FNHPGF	Elettrico	Manuale con protezione isometer IPP	PF113TY4000
						Elettrico	Automatico con commutazione (AMF)	PF113TY4002
↓	ACCESSORI:							
AMF	Quadro intervento automatico AMF con commutazione rete/gruppo (per modelli quadro manuale CONN)							PY000A0000S
RSS	Radio comando Wireless RSS con connettore dist max 90metri in campo aperto (per modelli quadro manuale CONN)							PY000A00009
WK	Kit di trasporto P4500							PY000A000BC
	Kit di trasporto P6000							PY000A0000E
	kit di trasporto P6000s (supersilenziato)							PY000A00020
	Kit di trasporto P11000							PY000A0005B
↓	SUPPLEMENTI (disponibili solo all'origine):							
PHS	scaldiglia motore P11000 (versione AMF)							SZ000S000**

SERIE P

DIESEL

GENERATORI PORTATILI 3000 giri/min.

Versioni : Monofase e Trifase

EROGAZIONE			• Basamento a tenuta - forcabile con muletto • Bocchettone di riempimento esterno per operazioni semplici e rapide • Accesso a tutti i componenti aprendo il tetto (apertura e chiusura con chiave di sicurezza). • Portello laterale per manutenzione (apertura con sistema di bloccaggio dall'interno) • Tubo di drenaggio olio con tappo • Predisposto per quadro automatico in emergenza rete (solo versione trifase) • MRS = Quadro Lovato Manuale / Start remoto							
							Base forcabile con muletto	Unità MRS predisposta per start/stop remoto	Quadro automatico in emergenza alla rete pubblica (Black Out).	Radio comando distanza max 90metri in campo aperto
				Standard				Accessori		

↓	MODELLO	POTENZA LTP (kVA)			MOTORE		VERSIONE	CODICE
		400V	230V	Erogazione	Marca / Tipo	Avviamento	Quadro di controllo	
MONOFASE	P4000	-	3,5	Monofase	Yanmar L70V	Elettrico	Manuale CONN	PF322SYAZ00
							Manuale CONN (pred. automatico AMF) + AVR + DPP	PF322SYAZ05
	P9000	-	10,0	Monofase	Yanmar 2TNV70-AGE	Elettrico	Manuale CONN	PF672SYAZ00
							Manuale CONN + DPP + AVR	PF672SYAZ06
	P14000	-	13,2	Monofase	Yanmar 3TNM74F-NHPGE	Elettrico	Manuale CONN + MRS + DPP	PF123SYAZ04
							Manuale CONN + MRS + DPP + AVR	PF123SYAZ09
	P18000	-	15,1	Monofase	Yanmar 3TNV80-FPGE	Elettrico	Manuale + MRS + DPP (NON predisposto AMF)	PF183SY4004
							Manuale + MRS + DPP + AVR (NON predisposto AMF)	PF183SY4009
TRIFASE	P9000	10,0	6,0	Trifase	Yanmar 2TNV70-AGE	Elettrico	Manuale CONN	PF772TYAZ00
							Manuale CONN + DPP + AVR	PF772TYAZ06
	P14000	14,6	4,9	Trifase	Yanmar 3TNM74F-NHPGE	Elettrico	Manuale CONN + MRS + DPP	PF143TYAZ04
							Manuale CONN + MRS + DPP + AVR	PF143TYAZ08
	P18000	17,9	6,0	Trifase	Yanmar 3TNV80-FPGE	Elettrico	Manuale CONN + MRS + DPP	PF183TY4004
							Manuale CONN + MRS + DPP + AVR	PF183TY4008
↓	ACCESSORI:							
FCK	Tappo carburante con chiave e serratura antifurto							PY000A000AW
STR	Traino lento da cantiere							PY000A000AV
AMF	Quadro intervento automatico AMF con commutazione rete/gruppo (per modelli quadro manuale CONN)							PY000A0000S
RSS	Radio comando Wireless RSS con connettore dist max 90metri in campo aperto (per modelli quadro manuale CONN)							PY000A00009

